






# **Publisher**

# Publisher è il modulo della Suite Integr@ dedito alla pubblicazione e stampa di documenti e dati presenti in SOLIDWORKS PDM Professional



### **FUNZIONI**

Integr@ Publisher **permette la stampa e la conversione massiva di documenti e dati presenti nel PDM**, sollevando l'ufficio tecnico da compiti onerosi e ripetitivi.

- Permette di automatizzare le operazioni di conversione dei files Cad in diversi formati (pdf, dxf, ...) archiviando contemporaneamente i files generati nelle opportune cartelle del PDM
- Permette di automatizzare le operazioni di stampa dei files contenuti nell'archivio Pdm indirizzando i files in funzione del formato e/o dell'area di competenza sulle stampanti opportune
- Valorizzazione delle variabili di datacard dei files generati
- Compilazione automatica e dinamica delle note sulle tavole tecniche
- Scrittura di filigrane sui documenti stampati/convertiti



## **PUBBLICAZIONE DISTINTE**

È possibile pubblicare in **formato Excel, Pdf o dispositivo di stampa** le distinte PDM o ERP. Gli articoli di cui si desidera la Distinta Materiali sono individuabili tramite:

- Ricerca o browser di Enteprise PDM
- Acquisizione di una lista codici proveniente dal sistema ERP. Il modello di layout di stampa è configurabile a seconda delle esigenze aziendali


### STAMPA DISEGNI

È consentito impostare **una periferica di output per ogni formato foglio** (A0, A1, etc). Il formato di stampa può essere letto direttamente dal file o determinato dall'operatore (ad esempio per ridimensionare tutte le stampe in A4).

- Opzioni di stampa sono configurate a livello di sistema, ma possono essere variate nella singola esecuzione
- È disponibile una funzione di indirizzamento di lunghe liste di file ad un server di stampa
- Esecuzione tramite SOLIDWORKS o eDrawings per la stampa dei disegni in formato DWG o DXF

### **ESPORTAZIONE**

È possibile esportare i disegni nei formati PDF, DWG, DXF o STEP. I file possono essere salvati nelle directory di origine o in una cartella di rete.





### Solid World S.r.l.

Sede Legale
Via Enrico Reginato, 87 | 31100 | Treviso | Italy
Phone: +39 0422 1990911 | Fax: +39 0422 436777
Uffici Amministrativi

Via Monari Sardè 2/2 | 40010 | Bentivoglio | Italy Phone: +39 051 0952911 | Fax: +39 051 725462

### www.solidworld.it - info@solidworld.it

# Sedi del gruppo:

ANCONA • BARI • BENEVENTO • BOLOGNA • BRESCIA FIRENZE • GENOVA • LATINAREGGIO EMILIA - MODENA MILANO • TORINO • TRENTO • TREVISO • VERONA LUBIANA, SLOVENIA • SARAJEVO, BOSNIA ERZEGOVINA ZAGABRIA. CROAZIA





